

# Retningslinjer for godkendelse

Basis

En forsikringsperiode på 12 måneder for biler, som

- påtidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er
- ældre end 12 år regnet fra første indregistrering

En forsikringsperiode på 24 måneder for biler, som

- påtidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er
- ældre end 7 år regnet fra første indregistrering, og
- som ikke har kørt mere end 100.000 km

Comfort

En forsikringsperiode på 12 måneder for biler, som

- påtidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er
- ældre end 7 år regnet fra første indregistrering, og
- som ikke har kørt mere end 200.000 km.

En forsikringsperiode på 24 måneder for biler,

- som påtidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke
- er ældre end 7 år regnet fra første indregistrering, og
- som ikke har kørt mere end 100.000 km.

Comfort PLUS

En forsikringsperiode på 12 måneder for biler, som


- påtidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er
- ældre end 7 år regnet fra første indregistrering, og
- som ikke har kørt mere end 100.000 km.

En forsikringsperiode på 24 måneder for biler, som

- påtidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er
- ældre end 7 år regnet fra første indregistrering, og
- som ikke har kørt mere end 100.000 km.



## CarGarantie Ydelsesoversigt – forsikrede komponenter\*



Basis



Comfort



Comfort PLUS

**Motor:** pakringshus; indvendige dele med forbindelse til olie kredsløbet; motor; olie køler; motorblok; knastakselhus; olietrykssensor; oliefilterhus; oliestandssensor; bundkar; svinghjulsskive med tandkrans; spænderulle til tandrem; styrehusdæksel; tandrem; venderulle til tandrem; ventilstammepakning; topstykke; toppakning

**Koblingsgear / automatisk gear:** drevskive; dobbeltkobling til dobbeltkoblingsgearkasse; momentomformer; gearkasse, olie køler; gearkassehus; indvendige dele af den automatiske gearkasse; koblingshovedcylinder; koblingslavecylinder; koblingsaktuator; gearregulator; styreenhed til automatisk gearkasse

**Aksel- og fordelergear:** flange; gearkassehus; indvendige dele af gearkasse og leje

**Kraftoverførsel:** indgangsaksel; indgangsakselled; omdrejningstalsensor (ASR); trykbeholder (ASR); hydraulikkenhed (ASR); kardanaksel; ladepumpe (ASR); mellemløje (kardanaksel); hjulleje; styreenhed (ASR)

**Styring:** elektrisk ratlås; elektrisk servomotor; elektriske dele af styringen; hydraulikpumpe (styretøj); styrehus inklusive alle indvendige dele

**Bremsesystem:** ABS-hjulomdrejningssensor; ABS-hydraulikkenhed; ABS-styreenhed; bremsekraftbegrænser; bremsekraftregulator; bremsekraftforstærker; bremsesattel; hovedbremsecylinder; trykregulator til hydropneumatik; trykbeholder til hydropneumatik; hjulcylinder til tromlebremse; styreenhed til håndbremse; vakuumpumpe

**Brændstofanlæg:** indsprøjtningssensor; elektriske dele af motorstyringen; højtrykspumpe; kompressor; brændstofpumpe; turbolader; forlædepumpe

**Elektrisk anlæg:** kørecomputer; elektriske ledninger til det elektroniske indsprøjtningssystem; elektriske dele af tændingssystemet; generator; generator, friløb; generator, regulator; varme- og friskluftblæsemotor; kombiinstrument; læsespole; sikringsboks; horn; starter; startergenerator; styreenhed (uden navigation, lys, undervogn, multimedier, radar); forgløderelæ/-styreenhed; viskermotor; tændkabel

**Sikkerhedssystemer:** airbagstyreenhed; kollisionssensor; elektriske stikforbindelser; selestrammerstyreenhed; kabelsæt; ratkontakt; sensor til dæktrykskontrolsystem; styreenhed til dæktrykskontrolsystem; sædebelastningsføler; styreenhed til kollisionsskadevarselssystem; styreenhed til vognbaneassistent

**Klima anlæg:** klimakompressor; klimakondensator; klimaventilator; styreenhed, klima; klimafordamper; betjeningspanel til automatisk klima anlæg; kompressorforbindelse

**Komfortelektrik:** motor til rudeoptræk; rudekontakt; styreenhed til rudeoptræk; varmeelementer til forrude (undtagen brudskader); varmeelementer til elbagrude (undtagen brudskader); motor til skydetag; skydetag, kontakt; skydetag, styreenhed; dør-/bagklaplås; dørstyreenhed; centrallås, motor; centrallås, kontakt; styreenhed til centrallås

**Køredynamisk system:** bremsetryksensor; ESP-styreenhed; rotationsmomentsensor; ratvinkelsensor; tværaccelerationssensor; hjulomdrejningssensor; styreenhed til hjulspindregulering

**Hybrid drev:** elektrisk vandpumpe til hybridmotor; elmotor til hybridmotor; elektronisk styreenhed til batteri i hybridbil; plug in-netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet); generator til hybridmotor; gearkasse til hybridmotor; højvolts AC/DC-omformer; højspændingskabler; køler til hybridbatteriet; elektronikstyring til hybridmotor; ventilator til hybridbatteri; spændingsomformer; styreenhed til hybridmotor; transformer til hybridsystem; 12V, AC/DC-omformer

**Elektrisk drev:** elektrisk varmekilde til kabineopvarmning; elektrisk bremsekraftforstærker; elektrisk klimakompressor; drivlinjens elektromotorer; netladeapparat integreret i bilen (dog ikke ladekablet); højspændingskabler; køleventilator til driftsbatteriet; motorens elektronikstyring; spændingsomformer til bilens elektriske system; styreenhed til driftsbatteri; transformer til bilens system

**Zusätzliche Komponenten:** Navigation; Partikelfilter; Luftundervogn; Intercooler; LED Lygter; Xenonlygter; Adaptiv Fartpilot; Bakkamera

**ALLE PÅ FABRIKKEN MONTEREDE MEKANISKE, ELEKTRISKE, ELEKTRONISKE, HYDRAULISKE OG PNEUMATISKE DELE**

